

|   |   |                                  |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS<br><b>UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL</b> | TEMA:<br>LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA | REVISIÓN<br>A                    | PÁGINA<br>1 DE 2              |
| PARA USO CON LA NORMA 2600SEG205 PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA                    |   | FECHA DE REVISIÓN<br>01-AGO-2005 | FECHA EFECTIVA<br>01-AGO-2005 |

| Área  | Puntos de Verificación   | 2600SEG 205  | Verif.<br>(√ o NA) |
|---|--|--|--------------------|
| <b>Respiradores desechables:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agujeros en los filtros</li> <li>• Gastado (descarado, sin elasticidad) o correas perdidas</li> <li>• Válvulas dañadas o perdidas (si aplicable)</li> <li>• Mascarilla distorsionada o ajada</li> <li>• Mascarilla mojada o sumamente húmeda</li> <li>• Visiblemente sucia</li> </ul>   | <b>6.1.4</b>   |                    |
| <b>Los Respiradores aire-purificador con Cartuchos / filtros reemplazables:</b> | <p><b>Verifique la mascarilla por</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suciedad, grasa, hollín,</li> <li>• rajaduras, agujeros, la distorsión de la mascarilla</li> <li>• Montajes Rotos (sujetadores de la correa)</li> <li>• lentes Resquebrajados, rascados o sueltos en modelos de cara completa</li> <li>• Empaquetaduras de filtro dañadas (si aplicable)</li> </ul> <p><b>Verifique el soporte craneal por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desgaste</li> <li>• Falta de elasticidad, Nudos</li> <li>• Hebillas defectuosas o rotas</li> </ul> <p><b>Verifique las válvulas por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• residuo de jabón, suciedad en las válvulas o en los asientos de la válvula,</li> <li>• Rajaduras, endurecimiento o válvulas defectuosas o distorsionadas</li> <li>• Sin asiento de válvula o tapa de válvula dañada</li> <li>• Válvulas torcidas o rizadas bajo el asiento de la válvula</li> </ul> <p><b>Verifique los cartuchos y/o filtros por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hecho por el mismo fabricante que el respirador</li> <li>• Correctos para el riesgo</li> <li>• Montaje seguro en el respirador (los hilos de la rosca no están estropeados)</li> <li>• Libre de rajaduras o mellas</li> <li>• menos de 2 meses de uso o sobre saturados- si no sabe, entonces reemplace con nuevos</li> </ul> <p><b>Verifique el almacenamiento del respirador por</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El respirador se guarda en bolsas sellables</li> <li>• Se guarda de una manera que prevendrá deformación de Respirador</li> <li>• Es fácilmente accesible y en estado de funcionamiento</li> </ul> | <b>6.1.4.1</b><br><b>6.1.4.2</b><br><br><b>6.1.4</b><br><br><b>6.1.4</b><br><br><b>6.1.2.1</b><br><br><b>6.1.4.3</b><br><b>6.1.4.6</b> |                    |

|   |   |                                  |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS<br><b>UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL</b> | TEMA:<br>LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA | REVISIÓN<br>A                    | PÁGINA<br>2 DE 2              |
| PARA USO CON LA NORMA 2600SEG205 PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA                    |   | FECHA DE REVISIÓN<br>01-AGO-2005 | FECHA EFECTIVA<br>01-AGO-2005 |

|                               |  |              |  |
|-------------------------------|--|--------------|--|
| <b>Lineamientos generales</b> | • Usuarios bien afeitados y sin patillas   | <b>6.1.3</b> |  |
|                               | • Supervisor inspecciona almacenamiento y condiciones de los respiradores al menos trimestralmente | <b>6.2</b>   |  |
|                               | • Usuarios son adiestrados anualmente  | <b>6.3</b>   |  |
|                               | • Usuarios han pasado prueba de sellado  | <b>6.5.1</b> |  |